



Mode d'emploi du

Merci pour votre achat de ce produit Fit & Forget à fonctionnement sur piles. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les avertissements avant son utilisation pour assurer un fonctionnement correct et sans danger de ce produit.

Pour une performance maximale de 60 jours, le poste doit être utilisé de manière continue en mode statique en mode minuterie. 60 jours peuvent être dépassés si vous utilisez l'ensemble sur une base nécessaire Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines NOMA

Remarques

- Cet article à piles est conçu pour un usage extérieur et intérieur.
- Utilise des LED (lampes à diode électroluminescente) non remplaçables qui durent plus longtemps que les ampoules conventionnelles à incandescence (filament).
- Cette guirlande fonctionne avec 4 piles de type AA LR6 (incluses).

Mode d'emploi

1. Prendre soin en sortant le produit de son emballage.
2. Le boîtier de la batterie a un bouton qui fera fonctionner le produit. La minuterie est automatique et s'allume pendant 6 heures et s'éteint pendant 18 heures à partir du moment où une fonction illuminée est sélectionnée. Les lumières s'allumeront automatiquement à la même heure chaque jour. Pour réinitialiser la minuterie, éteignez puis rallumez l'appareil
3. Il y a 3 fonctions. ON / OFF / TIMER
4. L'illumination de la guirlande dans son emballage n'est possible que si l'emballage a été adapté pour la présentation.

Remplacement des piles

Pour remplacer les piles, retirer le couvercle du compartiment des piles une fois déverrouillé. Insérer 4 piles de type AA. Veiller à aligner le côté plat (pôle négatif) des piles sur les contacts à ressort dans leur compartiment. Seuls des adultes doivent retirer et remplacer les piles.

- N'utiliser que les piles recommandées ou celles du même type ou d'un type équivalent.
- Ne pas mettre ensemble des piles anciennes et neuves ou des piles de type différent.
- Les piles doivent être insérées en respectant la bonne polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Retirer les piles si la guirlande ne va pas être utilisée pour des périodes prolongées.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Pour les recharger, les piles rechargeables doivent être retirées de l'article. Les piles rechargeables doivent être uniquement rechargées sous la supervision d'un adulte.
- Les piles contiennent des substances qui peuvent être dangereuses pour la santé et l'environnement.
- À conserver hors de portée des enfants et consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion.
- Ne jamais jeter les piles dans un feu ou tenter d'ouvrir la coque extérieure.

Avertissements

- Ce produit est une décoration. Ce n'est pas un jouet. La tenir à l'écart des jeunes enfants, car il peut contenir des pièces de petite taille qui pourraient constituer un risque d'étouffement.



— Conforme à la directive ROHS (réduction des substances dangereuses)



Ce symbole indique que les piles ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers normaux, mais portées au point local de recyclage s'il en existe un.

Service client



NOMA Customer Services
LeisureGrow Products Ltd, Dewmead Farm,
New Inn Road, Hinxworth, Hertfordshire, SG7 5HG



consumer@leisuregrow.com



+44(0)1462 744500



Safety Operating Instructions

Thank you for purchasing this Fit & Forget battery operated product. Please read the instructions and warnings carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.

For the maximum performance of 60 days the set must be used continuously in static function in the timer mode. 60 days can be exceeded if using the set on a need to basis
It is recommended that NOMA alkaline batteries are used.

Please Note

- This battery-operated item is designed for indoor and outdoor use.
- Uses non-replaceable LEDs (light emitting diodes), which last longer than traditional incandescent (or filament) bulbs.
- This set operates 4 x AA LR6 Batteries (included)

Instructions for use

1. Carefully remove the product from the packaging.
2. The battery box has a button that will operate the product. The timer is automatic and will come on for 6 hours and go off for 18 hours from the time an illuminated function is selected. The lights will automatically turn on at the same time selected daily. To reset the timer, turn the set off and then back on
3. There are 3 functions. ON/OFF/TIMER
4. Do not illuminate the set whilst in its packaging unless the packaging has been adapted for display purposes.

Changing the Batteries

To change the batteries, remove the lid from the battery compartment by unclocking the locking mechanism. Insert 4 x AA size batteries. Ensure the flat face (negative) end of the batteries align with the spring contacts within the battery compartment. Batteries should be removed and replaced by adults only.

- Use only recommended batteries or those of the same or equivalent type.
- Do not mix old and new batteries or batteries of a different type.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity. The supply terminals are not to be short circuited.
- Always remove exhausted batteries from the product.
- Remove batteries if the set is not used for extended periods of time.
- Do not attempt to re-charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the item before recharging. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health.
- Keep out of reach of children and seek immediate medical help if swallowed.
- Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing.

Warnings

- This product is a decoration not a toy. Keep out of reach of young children as may contain small parts that could represent a choking hazard.



— Complies with the RoHS Directive



This symbol indicates that batteries should not be disposed of in the normal household waste but taken to appropriate local recycling facilities, where and when these are available.

Customer Support



NOMA Customer Services
LeisureGrow Products Ltd, Dewmead Farm,
New Inn Road, Hinxworth, Hertfordshire, SG7 5HG



consumer@leisuregrow.com



+44(0)1462 744500

Please retain this information leaflet for future reference.

Merci de conserver ce mode d'emploi à titre de référence future.

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für dieses Fit & Forget Produkt mit Batteriebetrieb entschieden haben. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese Anleitung und Warnhinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und zufriedenstellenden Betrieb des Produkts zu gewährleisten.

Für die maximale Leistung von 60 Tagen muss das Gerät im Timer-Modus kontinuierlich in der statischen Funktion verwendet werden. 60 Tage können überschritten werden, wenn Sie das Gerät bei Bedarf verwenden
Es wird empfohlen, NOMA-Alkalibatterien zu verwenden

Hinweis

- Dieses batteriebetriebene Produkt ist für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Verfügt über nicht austauschbare LEDs (lichtemittierende Dioden), die eine längere Lebensdauer aufweisen als übliche Glühlampen.
- Betrieb: 4 x AA-LR6-Batterien (enthalten)

Gebrauchsanleitung

1. Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
2. Das Batteriefach verfügt über eine Taste, mit der das Produkt bedient werden kann. Der Timer ist automatisch und wird für 6 Stunden eingeschaltet und für 18 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem eine beleuchtete Funktion ausgewählt wird, ausgeschaltet. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch zur gleichen Tageszeit ein. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um den Timer zurückzusetzen
3. Es gibt 3 Funktionen. EIN / AUS / TIMER
4. Lichtset nicht innerhalb der Verpackung einschalten, es sei denn die Verpackung wurde für Vorführzwecke entsprechend angepasst.

Batteriewechsel

Entfernen Sie zum Wechseln der Batterien den Deckel des Batteriefachs, indem Sie den Verschlussmechanismus durch Klicken öffnen. Legen Sie 4 AA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass das flache (negative) Ende der Batterien am Federkontakt des Batteriefachs anliegt. Batterien sollten nur von Erwachsenen entfernt und gewechselt werden.

- Verwenden Sie nur empfohlene Batterien oder Batterien gleicher oder ähnlicher Art.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Art.
- Achten Sie beim Einlegen auf richtige Polarität. Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.
- Entnehmen Sie leere Batterien stets aus dem Produkt.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Set längere Zeit nicht gebraucht wird.
- Versuchen Sie nicht, nicht-aufladbare Batterien aufzuladen.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien enthalten Substanzen, die umwelt- und gesundheitsschädlich sein können.
- Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kindern auf und suchen Sie bei Verschlucken sofort einen Arzt auf.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und versuchen Sie nicht, sie zu öffnen.

Warnhinweise

- Dieses Produkt dient nur zur Dekoration und ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern auf, da Erstickungsgefahr durch Kleinteile besteht.

CE – in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht über den normalen Hausmüll entsorgt, sondern zu geeigneten lokalen Recyclinganlagen gebracht werden sollten, wo und wann immer diese vorhanden sind.

Kundendienst

Instrucciones de seguridad y uso

Gracias por comprar este producto Fit & Forget, que funciona con pilas. Por favor, lea atentamente las instrucciones y advertencias antes de su uso para cerciorarse de que funciona de forma segura y satisfactoria.

Para un rendimiento máximo de 60 días, el conjunto debe usarse continuamente en función estática en el modo de temporizador. Se pueden superar los 60 días si se utiliza el conjunto en función de la necesidad. Se recomienda utilizar pilas alcalinas NOMA.

Observación

- Este producto funciona con pilas y está diseñado para un uso interior y exterior.
- Utiliza LED (diodo emisor de luz) no reemplazables, que duran más que las bombillas (o filamentos) incandescentes tradicionales.
- Este juego funciona con 4 pilas AA LR6 (incluidas).

Instrucciones de uso

1. Extraiga con cuidado el producto del embalaje.
2. La caja de la batería tiene un botón que operará el producto. El temporizador es automático y se activará durante 6 horas y se apagará durante 18 horas desde el momento en que se selecciona una función iluminada. Las luces se encenderán automáticamente a la misma hora seleccionada diariamente. Para restablecer el temporizador, apague el aparato y vuelva a encenderlo.
3. Hay 3 funciones. ON / OFF / TEMPORIZADOR
4. No encienda el juego de luces mientras esté en su embalaje, salvo que éste haya sido adaptado para su exhibición.

Sustitución de las pilas

Para sustituir las pilas, retire la tapa del compartimento de las pilas liberando el mecanismo de bloqueo. Introduzca 4 pilas de tamaño AA. Asegúrese de que el extremo plano (negativo) de las pilas quede alineado con los contactos con muelle dentro del compartimento de las pilas. Sólo los adultos deben extraer y sustituir las pilas.

- Utilice únicamente las pilas recomendadas o unas de un tipo igual o equivalente.
- No mezcle pilas viejas y nuevas o pilas de distinto tipo.
- Hay que colocar las pilas con la polaridad correcta. Los terminales de alimentación no pueden cortocircuitarse.
- Extraiga siempre las pilas del producto.
- Retire las pilas si no se utiliza el juego de luces durante periodos de tiempo prolongados.
- No intente recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables tienen que extraerse del artículo antes de recargarlas. Las pilas recargables sólo pueden cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas contienen sustancias que pueden resultar nocivas para el medio ambiente y para la salud humana.
- Manténgalas fuera del alcance de los niños y busque asistencia médica inmediatamente si se hubieran tragado.
- No tire nunca las pilas al fuego ni intente abrir la carcasa exterior.

Advertencias

- Este producto es un elemento decorativo, no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que puede contener piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia.



– Observe la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.



Este símbolo indica que las pilas no deben eliminarse como los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a los puntos de reciclaje locales adecuados, cuando y donde estén disponibles.

Atención al cliente



NOMA Customer Services
LeisureGrow Products Ltd, Dewmead Farm,
New Inn Road, Hinxworth, Hertfordshire, SG7 5HG



consumer@leisuregrow.com



+44(0)1462 744500

Conserve el folleto de información como referencia en el futuro.



NOMA Customer Services
LeisureGrow Products Ltd, Dewmead Farm,
New Inn Road, Hinxworth, Hertfordshire, SG7 5HG



consumer@leisuregrow.com



+44(0)1462 744500

Bitte bewahren Sie dieses Informationsblatt zum späteren Nachlesen auf.

