







Wall mounting instructions



Using the paper card guide provided, mark the location you wish to mount the light.



Drill two holes and insert the wall anchors.



Insert the screws into the wall anchors, mount the light fixture on the screws by placing the keyholes on the back of the light over the screw heads



UK importer: Festive Lights Ltd, Preston Road, Charnock Richard, Chorley, Lancashire, PR7 5HH
EU importer: Festive Lights BV, Kieftsbeklaan 1, 7607 TA Almelo, Netherlands



**Festive
Lights™**

Motion Sensor Wall Light

In the interest of safe and proper use of this product, please read these instructions carefully and retain them for future reference.

- Remove the product from the packaging, taking care not to damage the wires, lights or decorations.
- To operate, use the switch on the back of the product to turn ON/AUTO/OFF. When using the auto option, use the second switch to choose between the 30, 60 or 120 second illumination times.
- To charge, use the USB cable provided. While the product is charging the indicator light in the sensor will illuminate red. Once fully charged the sensor will illuminate green.
- The run time once fully charged will vary depending on the setting used (see table).
- This product **MUST NOT BE MODIFIED**. If any modifications are made, this will invalidate the warranty and may render the product unsafe.
- This product is designed for decorative purposes only. Keep out of reach from children and animals.
- This product is suitable for indoor and outdoor use although cannot be used, or submerged in liquid. If the product becomes damaged, the set must be disposed of accordingly.
- The LEDs in this light cannot be replaced.
- Do not position this product near any source of direct heat.
- Do not connect the light set to the mains supply.
- Note: the life span of this product is subject to the way in which it is handled, during use and storage. During prolonged storage, we recommend switching to the OFF position. To prevent damage to the battery, charge the unit once every four months. For best performance, avoid storing the unit for extended periods.

This product comes with a 12 month manufacturer's warranty against failure to all parts. If you have a warranty claim, please use the contact details below. For any technical information relating to this product, please email Festive Lights Ltd on contact@festive-lights.com. We aim to respond within 2 working days. Alternatively, please contact our help line on +44 (0)1257 792111. This service is available between 9.00am-5.00pm Monday to Friday.

Made in China

festive-lights.com



**Festive
Lights™**

Appliques murales à détecteur de mouvement



Pour une utilisation sécurisée et adéquate de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les garder pour y revenir si besoin.

- Retirez le produit de son emballage en prenant soin de ne pas endommager les fils, les lumières ou les décorations.
- Pour le faire fonctionner, utilisez l'interrupteur situé à l'arrière du produit pour le mettre en marche (ON), en mode automatique (AUTO) ou l'éteindre (OFF). Si vous utilisez l'option automatique, utilisez l'autre interrupteur pour choisir entre les durées d'éclairage suivantes : 30, 60 ou 120 secondes.
- Pour le recharger, utilisez le câble USB fourni. Pendant le chargement du produit, le voyant lumineux du capteur s'allume en rouge. Une fois complètement chargé, le capteur s'allume en vert.
- La durée de fonctionnement une fois complètement chargé varie en fonction du réglage utilisé. « ON » jusqu'à 10 heures ou « Auto ». 30 secondes 40 jours, 60 secondes 20 jours, 120 secondes 10 jours (sur la base de 10 activations par nuit).
- Ce produit NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ. Toute modification annulera la garantie et pourrait rendre le produit dangereux.
- Ce produit est conçu à des fins décoratives uniquement. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, mais ne doit pas être utilisé ou immergé dans un liquide. Si le produit est endommagé, l'ensemble doit être éliminé de manière appropriée.
- Les LED de cette lampe ne peuvent pas être remplacées.
- Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur directe.
- Ne connectez pas le jeu de lumières au secteur.
- Remarque: la durée de vie de ce produit dépend de la manière dont il est manipulé, pendant son utilisation et son stockage. En cas de stockage prolongé, nous recommandons de mettre l'appareil en position OFF et, afin d'éviter d'endommager la batterie, de le recharger tous les quatre mois. Pour des performances optimales, évitez de stocker l'appareil pendant de longues périodes.

Ce produit est garanti 12 mois couvrant ainsi tout dysfonctionnement. Si vous avez une réclamation concernant la garantie, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous. Pour toute information technique concernant ce produit veuillez envoyer un email à Festive Lights Ltd via l'adresse e-mail contact@festive-lights.com. Nous vous répondrons sous un délai de 2 jours ouvrés. Vous pouvez également contacter notre centre d'aide au +44 (0)1257 792111. Ce service est disponible entre 9h et 17h (heure anglaise) du Lundi au Vendredi.



Fabriqué en Chine

festive-lights.com



**Festive
Lights™**

Bewegungssensor Wandleuchten



Um sichere und ordnungsgemäße Benutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Hinweise sorgfältig und bewahren diese auf, so daß Sie auch in Zukunft nachlesen können.

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und achten Sie dabei darauf, die Kabel, Lichter oder Dekorationen nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie zum Bedienen den Schalter auf der Rückseite des Produkts, um es einzuschalten (ON/AUTO/OFF). Wenn Sie die Auto-Option verwenden, wählen Sie mit dem anderen Schalter zwischen den folgenden Beleuchtungszeiten: 30, 60 oder 120 Sekunden.
- Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel. Während das Produkt aufgeladen wird, leuchtet die Anzeigeleuchte im Sensor rot. Sobald das Produkt vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Sensor grün.
- Die Betriebsdauer nach vollständiger Aufladung hängt von der verwendeten Einstellung ab. „ON“ bis zu 10 Stunden oder „Auto“. 30 Sekunden 40 Tage, 60 Sekunden 20 Tage, 120 Sekunden 10 Tage (basierend auf 10 Aktivierungen pro Nacht).
- Dieses Produkt DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN. Bei Veränderungen erlischt die Garantie und das Produkt kann unsicher werden.
- Dieses Produkt ist nur für dekorative Zwecke bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, darf jedoch nicht in Flüssigkeiten getaucht werden. Wenn das Produkt beschädigt ist, muss das Set entsprechend entsorgt werden.
- Die LEDs in dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer direkten Wärmequelle auf.
- Schließen Sie das Lichtsets nicht an das Stromnetz an.
- Hinweis: Die Lebensdauer dieses Produkts hängt davon ab, wie es während des Gebrauchs und der Lagerung behandelt wird. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, das Gerät in die Position „OFF“ zu schalten und es alle vier Monate aufzuladen, um Schäden an der Batterie zu vermeiden. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät nicht über längere Zeit lagern.

Die Herstellergarantie für dieses Produkt beträgt 12 Monate und umfaßt alle Teile. Für jegliche Gewährleistungsansprüche nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Unsere Kontaktdetails entnehmen Sie bitte hier unten. Für technische Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte über unsere Festive Lights Help-Line Tel.: +44 (0) 1257 792111 werktags von 10:00h bis 18:00h Alternativ können Sie uns jederzeit per email unter contact@festive-lights.com erreichen. Wir bemühen uns emails innerhalb von 2 Werktagen zu beantworten.



Hergestellt in China

festive-lights.com